

Einbauteile vor Schmutz schützen mit SKap-Schutzfolien

Schritt-für-Schritt-Anleitung



Schritt 1

Zunächst sollte das Einbauteil gesäubert werden. Das Einbauteil sollte besenrein und trocken sein um eine optimale Haftung zu gewährleisten



Schritt 2

Die SKap-Schutzfolie wird auf dem Einbauteil ausgerichtet



Schritt 3

Das Abdeckpapier der kurzen Seite wird abgezogen und die kurze Seite wird auf das Einbauteil aufgeklebt



Schritt 4

Das Abdeckpapier der langen Seite wird abgezogen und auf das Einbauteil aufgeklebt



Schritt 5

Die Schutzfolien kraftschlüssig andrücken und glatt streichen, besonders in den Randbereichen - direkt überfahrbar nach ca. 20 Minuten

Nach dem Aufsprühen der Bitumenemulsion Trennmittel auf Schutzfolien aufbringen die direkt in der Fahrspur liegen und somit direkten Kontakt mit den LKW Reifen haben